



Manuale d'Uso e Manutenzione

Caratteristiche tecniche

Alimentazione 9Vdc batteria

Consumo medio 2 mA.

Peso senza batteria 75Gr.

Dimensioni contenitore H. 127mm -'96

L. 48mm -'96 P. 24mm



Attivazione / Disattivazione

Ruotare la manopola 'A' in senso orario per Accendere, in senso antiorario per Disattivare, un clic meccanico ed il Led Power Verde Vi confermeranno la manovra . (Il Led Power si accende a congegno attivato).

Il medesimo Led Vi confermerà secondo l' intensità luminosa lo stato della batteria: molto luminoso batteria carica; poco luminoso batteria scarica.

Regolazione e Taratura

Ruotare la manopola 'A' in senso orario sino a udire un suono continuo (senza urtare la canna); quindi ruotare leggermente in senso antiorario sino a non udire più il segnalatore; procedere alla verifica picchiettando dolcemente col dito la canna , se non si verificasse la segnalazione ripetere l'operazione cercando di non esagerare con la rotazione in senso antiorario (rendendo troppo sordo il congegno). Con questa manovra vengono automaticamente eliminati tutti i disturbi ambientali quali onde o vibrazioni di fondo.

N.B.

Saltare o correre nei pressi della canna / porta-canne può dare adito a false segnalazioni.

Sostituzione della batteria

Aprire il vano 'B' premendo verso l'interno la linguetta di bloccaggio 'C' per rimuovere lo sportello; sostituire la batteria rispettando la polarità riportata sul fondo del vano; rimettere lo sportello nella giusta posizione.

Nel caso non fosse possibile attivare l'apparato:

1° Verificare polarità Batteria (alcalina 9V)

2° Verificare che le lamelle di rame facciano corretto contatto (nel caso risultino basse cercare di rialzarle)

3° Verificare che la batteria sia effettivamente carica

Fissaggio dell'apparato alla canna o al portacanne

Utilizzando le fascette in dotazione fissate in maniera stabile il Fishsound alla canna o al porta - canne .

Fare passare le fascette nelle apposite sedi poste sul retro del congegno, quindi serrare le fascette in maniera decisa intorno alla struttura della canna o del porta - canne recidere la parte delle fascette in eccesso.

Per la canna : fissare il congegno nelle vicinanze del mulinello nella posizione a Voi piu' comoda ma non su impugnature di gomma o sughero.

Per il porta - canne : la struttura di appoggio canna deve essere rigida nel caso contrario non verrebbero rilevate le vibrazioni dell'abboccata.

Buona a tutti con FishSound !!!